XDCOLLECTION

RCS standard recycled plastic wireless powerbank

Copyright© XD P322.67X

Content

English p. 3
Nederlands p. 6
Deutsch p. 9
Français p. 12
Español p. 15
Italiano p. 18
Svenska p. 21
Polski p. 24

ENGLISH



POWERBANK DETAILS:
1. Micro USB input port
2. USB Output port
3. On/Off button
4. LED indicator
5. Wireless charging area
6. Type-C input Port

POWERBANK DETAILS:
- Battery cap : 8,000 mAh 29.6Wh
- Micro USB Input : DC 5V/2A
- Type-C Input : DC 5V/2A
- USB Output: 5V/2A
- Wireless Output : 5W

TO CHARGE THE POWERBANK

By cable:
- Plug in the supplied Micro USB cable or Type-C cable to your wall charger or computer USB port. The USB connector goes to your charger, the Micro USB or Type-C goes to your powerbank
- When fully charged disconnect the powerbank and it's ready to use.

Important: Only use included accessories or certified and tested accessories to charge the powerbank. Using third party accessories can influence the item safety.

TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE USING THE POWERBANK

By cable:
- Plug your cable into the USB port on the power bank, the other end goes into your device.
- The power bank will take approximately two hours to charge your mobile device to 95%.
- After you have charged your device, recharge the power bank before using again.

Wireless:
- **Make sure your phone is compatible for wireless charging.**
- **Switch on the powerbank using the on button**
- **Put your wireless charging enabled device on the wireless charging surface of the powerbank.**

WARNING!
- Do not vigorously shake, hit or throw the product.
- If the power bank is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
- Some phone cases may block the wireless charging.
- Do not place other materials, like metal objects, magnets, and magnetic stripe cards, between the mobile device and the wireless charger pad.
- Check your mobile device's battery percentage using the charging icon displayed on the screen of your phone.
- Do not charge your device if there is moisture or debris on the charging surface accurately, your mobile device may not charge properly.
- If you use the wireless charger in areas with weak network coverage, you may lose your network reception.
- Please do not expose this device to moisture or heat sources
- This is not a toy, not suitable for children under the age of 7
- Only use included or certified accessories (cables, chargers) to use the item. Unsafe cables or chargers can influence the safety of the item.

NEDERLANDS



POWERBANKSPECIFICATIES:
1. Micro USB ingangspoort
2. USB uitgangspoort
3. Aan/uit-knop
4. LED-controlelampje
5. Oppervlak voor draadloos opladen
6. Type-C ingangspoort

POWERBANKSPECIFICATIES:
- Vermogen batterij: 8,000 mAh 29.6Wh
- Micro-USB-ingang: 5V/2A
- Type-C-ingang: 5V/2A
- USB-uitgang: 5V/2A
- Draadloze uitgang: 5W

DE POWERBANK OPLADEN

Met een kabel:
- Sluit de meegeleverde Micro-USB kabel of een Type-C kabel in het stopcontact of in de USB-poort van de computer. De USB-connector gaat naar uw lader en de micro-USB/Type-C gaat naar uw powerbank.
- Koppel de powerbank los als deze volledig is opgeladen. Hij is nu klaar voor gebruik.

Belangrijk: gebruik alleen de meegeleverde accessoires of gecertificeerde en getoste accessoires om de powerbank op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het item beïnvloeden.

UW MOBIELE APPARAAT OPLADEN MET DE POWERBANK

Met een kabel:
- Sluit de kabel in de USB-poort van de powerbank en steek het andere uiteinde van de kabel in uw apparaat.
- Uw apparaat geeft aan dat deze opgeladen wordt door middel van een blauw lampje.
- Het duurt ongeveer twee uur om uw mobiele apparaat op te laden tot 95%.
- Nadat u uw apparaat hebt opgeladen, moet de powerbank opnieuw opgeladen worden voordat deze opnieuw gebruikt wordt.

Draadloos:
- Controleer of uw telefoon geschikt is voor draadloos opladen.
- Schakel de powerbank in met de aan-knop.
- Leg uw apparaat dat geschikt is voor draadloos opladen op het oppervlak voor draadloos opladen van de powerbank.

WAARSCHUWING!
- Schud, sla of gooi het product niet.
- Als de powerbank langere tijd niet gebruikt wordt, moet deze een keer in de drie maanden worden ontladen/opgeladen.
- Sommige telefoonhoesjes kunnen draadloos opladen blokkeren.
- Plaats geen andere materialen, zoals metalen objecten, magneten en passen met magnetische strip, tussen het mobiele apparaat en het laadstation.
- Controleer het batterijpercentage van uw telefoon via het oplaadicoon op het beeldscherm van uw telefoon.
- Als het mobiele apparaat niet correct oplaadt, controleer dan of het oplaadvlak opladen is geëigd, kan uw telefoon niet goed worden opgeladen.
- Als u de draadloze lader gebruikt in omgevingen met weinig netwerkdekking, kan kunt u uw netwerkontvangst verliezen.
- Stel dit apparaat niet bloot aan vocht of warmtebronnen
- Dit is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar.
- Gebruik alleen meegeleverde of gecertificeerde accessoires (kabels, opladers). Onveilige kabels of opladers kunnen de veiligheid van het item beïnvloeden.

DEUTSCH



TECHNISCHE DATEN DER POWERBANK:
1. Micro USB-Eingangsanschluss
2. USB-Ausgangsanschluss
3. Ein/Aus-Taste
4. LED-Anzeige
5. Kabelloser Aufladebereich
6. Type-C-Eingangsanschluss

TECHNISCHE DATEN DER POWERBANK:
- Batteriekapität: 8,000 mAh 29.6Wh
- Micro-USB-Eingang: DC 5V/2A
- Type-C Eingang: DC 5V/2A
- USB-Ausgang: 5V/2A
- Kabelloser Ausgang: 5W

AUFLADEN DER POWERBANK

Mit einem Kabel:
- Stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB Kabel oder den Typ C Kabel in Ihr Ladegerät oder in den USB-Port am Computer ein. Das USB-Anschlusskabel führt zu Ihrem Ladegerät, das Micro-USB-Kabel wird an Ihre Powerbank angeschlossen.
- Trennen Sie die vollständig geladene Powerbank - sie ist jetzt einsatzbereit.

Wichtig: Verwenden Sie nur das eingeführte Zubehör oder zertifizierte und getestete Zubehör zum Aufladen der Powerbank. Die Einsatz von fremden Zubehör kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

AUFLADEN IHRES MOBILGERÄTS MITHILFE DER POWERBANK

Mit einem Kabel:
- Stecken Sie das Ende Ihres Kabels in den USB-Port an der Powerbank und das andere Ende des Kabels in Ihr Gerät ein.
- Die Powerbank benötigt etwa zwei Stunden, um Ihr Mobilgerät auf 95 % aufzuladen.
- Nach dem Aufladen Ihres Geräts laden Sie die Powerbank erneut auf, bevor Sie sie nochmals verwenden.

Kabellos:
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon für kabelloses Laden vorgesehen ist.
- **Schalten Sie die Powerbank ein**
- **Legen Sie das für kabelloses Laden aktivierte Gerät auf der kabellose Ladefläche der Powerbank.**

ACHTUNG!
- Das Produkt nicht heftig schütteln, stoßen oder werfen.
- Wenn die Powerbank längere Zeit nicht genützt wird, sollte sie alle drei Monate aufgeladen/entladen werden, um die Betriebsdauer des Produkts zu gewährleisten.
- Einige Telefonhuls können kabellosen Laden verhindern.
- Legen Sie keine Fremdkörper wie Metallobjekte, Magnete oder Magnetstreifenkarten zwischen das Mobilgerät und das kabellose Ladepad.
- Überprüfen Sie anhand des Ladesymbols auf dem Bildschirm Ihres Telefons den Ladezustand Ihres Telefonakkus.
- Wenn das Mobilgerät nicht korrekt auf der Ladefläche platziert wird, wird es möglicherweise nicht korrekt aufgeladen.
- Wenn Sie das kabellose Ladegerät in Bereichen mit schwachem Netz verwenden, verlieren Sie unter Umständen den Netzempfang.
- Bitte schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Wärmequellen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder zertifizierte Zubehörteile (Kabel, Ladegeräte) mit dem Gerät. Unsichere Kabel oder Ladegeräte können die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

FRANÇAIS



CARACTÉRISTIQUES
1. Port d'entrée Micro-USB
2. Port de sortie USB
3. Bouton marche/arrêt
4. Témoin LED
5. Surface de chargement sans fil
6. Port d'entrée Type-C

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE EXTERNE :
- Capacité de la batterie externe : 8,000 mAh 29.6Wh
- Entrée micro USB : CC 5V/2A
- Entrée Type-C : CC 5V/2A
- Sortie USB: 5V/2A
- Sortie sans fil : 5W

CHARGER LA BATTERIE EXTERNE

Avec le câble:
- Branchez le câble micro USB fourni ou un câble Type-C à votre chargeur mural ou à un port USB de votre ordinateur. Le connecteur USB va sur votre chargeur, le micro USB / Type-C va sur la batterie externe.
- Débranchez dès la batterie externe prête à être utilisée.

Important : Utilisez uniquement les accessoires fournis ou les accessoires certifiés et testés pour charger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut influencer la sécurité du produit.

CHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE AU MOYEN DE LA BATTERIE EXTERNE

Avec le câble:
- Branchez le câble dans le port USB de la batterie, l'autre connecteur allant sur votre appareil.
- Votre appareil affichera le statut de chargement habituel, un témoin lumineux bleu l'allumera sur la batterie externe.
- Il faut environ deux heures pour entièrement recharger votre batterie externe à 95 %.
- Après avoir chargé votre appareil, rechargez la batterie externe avant réutilisation.

Sans fil:
- Assurez-vous que votre téléphone est compatible pour le chargement sans fil
- Allumez la batterie externe à l'aide d'un bouton On/Off.
- Posez votre appareil avec la fonction de chargement sans fil sur la surface de charge sans fil de la batterie externe.

AVERTISSEMENT!
- Évitez de secouer le produit violemment, de le heurter et de le jeter.
- Si la batterie externe n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger/décharger une fois tous les trois mois afin de préserver la fonctionnalité du produit.
- Certains étuis de téléphone peuvent bloquer la fonction de chargement sans fil.
- Ne placez pas d'autres matériaux, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil mobile et la station de charge sans fil.
- Contrôlez la charge de batterie de votre téléphone à l'icône de charge qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone.
- Si l'appareil mobile n'est pas chargé correctement sur la surface de charge, il peut ne pas charger correctement.
- Si vous utilisez le chargeur sans fil dans des zones présentant une faible couverture réseau, il est possible que vous perdiez la connexion au réseau.
- N'exposez pas ce dispositif à l'humidité ou à des sources de chaleur.
- Ceci n'est pas un jouet, il ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou certifiés (câbles, chargeurs) avec ce produit. Les câbles et les chargeurs présentant un danger peuvent influencer la sécurité du produit.

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES
1. Puerto de entrada Micro USB
2. Puerto de salida USB
3. Botón de encendido/apagado
4. Indicador led
5. Área de carga inalámbrica
6. Puerto de entrada Type-C

ESPECIFICACIONES DE LA BATERIA EXTERNA:
- Capacidad de la batería : 8,000 mAh 29.6Wh
- Entrada micro USB: 5V/2A
- Entrada Type-C: 5V/2A
- Salida USB: 5V/2A
- Salida inalámbricas: 5W

PARA CARGAR LA BATERIA EXTERNA

Por cable:
- Conecte el cable micro USB o un cable Type-C incluido a su cargador de pared o a un puerto USB de ordenador. El conector USB es para conectarlo al cargador, mientras que el conector micro USB o Tipo-C es para conectarlo su batería externa.
- Una vez completa la carga, desconecte la batería externa; ya está lista para su uso.

Importante: Para cargar la batería externa, utilice solo los accesorios incluidos o los accesorios certificados y certificados. El uso de accesorios de terceros puede influir en la seguridad del artículo.

PARA CARGAR SU DISPOSITIVO MÓVIL CON LA BATERÍA EXTERNA

Por cable:
- Enchufe el cable al puerto USB de la batería externa y el otro extremo a su dispositivo.
- Su dispositivo entra en el modo de carga habitual y se encenderá una luz azul en la batería externa.
- La batería externa tarda aproximadamente dos horas en cargar su dispositivo móvil al 95 %.
- Después de haber cargado su dispositivo, recargue la batería externa antes de volver a utilizarla.

De forma inalámbrica:
- Asegúrese de que su teléfono sea compatible con el cargador inalámbrico.
- Encienda la batería externa mediante el botón de encendido
- Coloque su dispositivo compatible con la carga inalámbrica sobre la superficie de carga inalámbrica de la batería externa.

¡ADVERTENCIA!
- No agite bruscamente, golpee ni arroje el producto.
- Si no se utiliza la batería externa durante un periodo largo de tiempo, cárgue la/descárguela una vez cada tres meses para asegurar la vida útil del producto.
- Algunas carcasas de teléfono pueden bloquear la carga inalámbrica.
- No coloque otros materiales, tales como objetos metálicos, imanes y tarjetas de banda magnética, entre el dispositivo móvil y la placa de carga inalámbrica.
- Compruebe el porcentaje de la batería de su dispositivo móvil utilizando el icono de carga que aparece en la pantalla de su teléfono.
- Si el dispositivo móvil no está bien colocado en la superficie de carga, puede que su dispositivo móvil no se cargue correctamente.
- Si utiliza el cargador inalámbrico en áreas con una cobertura de red débil, puede perder la recepción de la red.
- No exponga este dispositivo a la humedad ni a fuentes de calor
- Este dispositivo no es un juguete. No apto para niños menores de 7 años
- Utilice solo los accesorios incluidos o certificados (cables, cargadores) para este artículo. Los cables y cargadores no seguros pueden influir en la seguridad del artículo.

ITALIANO



DETTAGLI POWERBANK:
1. Porta ingresso 5V (Micro USB)
2. Porta uscita USB
3. Pulsante On/Off
4. Indicatore LED
5. Area di ricarica wireless
6. Porta Ingresso Type-C

DETTAGLI POWERBANK:
- Dimensioni della batteria: 8,000 mAh 29.6Wh
- Ingresso micro USB: CC 5V/2A
- Ingresso Type-C: CC 5V/2A
- Uscita USB: 5V/2A
- Uscita wireless: 5W

PER CARICARE IL POWERBANK.

Via cavo:
- Inserire il cavo micro USB o uno cavo Type-C in dotazione nel caricatore da parete o in una porta USB del computer. Il connettore USB va al USB va al caricatore, il micro USB o Type-C va al powerbank.
- Quando è completamente carica scollegare il powerbank ed è subito pronto per l'uso.

Importante: Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare il powerbank. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

CARICAMENTO DI UN DISPOSITIVO MOBILE CON IL POWERBANK

Via cavo:
- Inserire il cavo nella porta USB sul powerbank, l'altra estremità va nel dispositivo.
- Il dispositivo mostrerà una condizione di carica nel solito modo, la spia blu si illumina sul powerbank.
- Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.
- Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.

Wireless:
- Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless.
- Accendere il powerbank utilizzando il pulsante di accensione
- Collocare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sull'area di ricarica wireless del powerbank.

ATTENZIONE!
- Non scuotere vigorosamente, colpire o gettare il prodotto.
- Se il powerbank non viene utilizzato per lungo tempo, fare/caricare/scaricare da parte o in una parte una volta per computer. Il powerbank USB va al USB va al caricatore, il micro USB o Type-C va al powerbank.
- Quando è completamente carica scollegare il powerbank ed è subito pronto per l'uso.

Importante: Utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per ricaricare il powerbank. Accessori di terze parti possono compromettere la sicurezza del dispositivo.

CARICAMENTO DI UN DISPOSITIVO MOBILE CON IL POWERBANK

Via cavo:
- Inserire il cavo nella porta USB sul powerbank, l'altra estremità va nel dispositivo.
- Il dispositivo mostrerà una condizione di carica nel solito modo, la spia blu si illumina sul powerbank.
- Il powerbank richiede circa due ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.
- Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il powerbank prima di utilizzarlo nuovamente.

Wireless:
- Assicurarsi che il telefono sia compatibile per la ricarica wireless.
- Accendere il powerbank utilizzando il pulsante di accensione
- Collocare il dispositivo abilitato alla ricarica wireless sull'area di ricarica wireless del powerbank.

SVENSKA



SPECIFIKATIONER:
1. Micro USB ingång
2. USB utgång
3. Strömknapp
4. LED-indikering
5. Trådlöst laddningsområde
6. Type-C ingång

SPECIFIKATIONER FÖR POWERBANK:
- Batterilock: 8,000 mAh 29.6Wh
- Micro USB-ineffekt: DC 5V/2A
- Type-C-effekt: DC 5V/2A
- USB-uteffekt: 5V/2A
- Trådlös uteffekt: 5W

LADDNING AV POWERBANK

Med kabel:
- Sätt in den medföljande micro USB-kabeln eller en Type-C kabeln i vägguttaget eller datorns USB-port. USB-kontakten passar i din laddare och micro USB / Type-C kontakten i powerbank.
- Koppla bort powerbank när det är fulladdad och börja använda den.

Observera: Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som har certifierats och provats för att ladda powerbank. Om du använder tillbehör från andra tillverkare kan du äventyra enhetens säkerhet.

LADDA MOBILENHETEN MED POWERBANK

Med kabel:
- Plugga in kabeln i powerbank's USB-port och den andra änden i enheten.
- Din enhet kommer att visa att laddning pågår precis som vanligt, samtidigt som den blå lampan lyser på powerbank.
- Det tar ca 2 timmar för powerbank att ladda mobilenheten till 95 %.
- När enheten är laddad ska du koppla powerbank igen innan den används på nytt.

Trådlös version
- Kontrollera att du kan använda trådlös laddning på telefonen.
- Sätt på powerbank med strömknappen
- Placera den trådlösa laddningsbara enheten på powerbankis trådlösa laddningsyta.

VARNING!
- Skaka inte produkten hårt, slutat den inte för dag och kasta den inte.
- Om du inte ska använda powerbanken under en längre tid ska den ladda/ladda ur en gång om året för garantier, så att livslängden inte förkortas.
- Den trådlösa laddningen kan blockeras av vissa telefonskal
- Placera inte andra material, som metallföremål, magneter och kortremsor och kort med magnetremsa mellan den mobila enheten och den trådlösa laddningsbrickan.
- Kontrollera den mobila enhetens procentuella laddningsnivå med hjälp av laddningssymbolen på telefonskärmen.
- Om den mobila enheten inte är rätt placerad på laddningsytan, kan det hända att den mobila enheten inte laddas korrekt.
- Om du använder den trådlösa laddaren i områden med dålig täckning, finns det risk att nätverksanslutningen förlo.
- Utsätt inte den här enheten för fukt eller värmekällor
- Detta är inget leksak, så lämplig för barn under sju år
- Använd endast de medföljande tillbehören eller certifierade tillbehör (kablar, laddare) för den här enheten. Om man använder osäkra kablar eller laddare äventyrar man enhetens säkerhet.

POLSKI



DANE TECHNICZNE:
1. Gniazdo wejściowe 5V (Micro USB)
2. Port wyjściowy USB
3. Przycisk wł./wył.
4. Wskaźnik LED
5. Obszar ładowania bezprzewodowego
6. Gniazdo wejściowe 5V (Typu-C)

DANE TECHNICZNE ŁADOWARKI PRZENOŚNEJ:
- Dane akumulatora: 8,000 mAh 29.6Wh
- Micro USB-wejście: DC 5V/2A
- Wejście Type-C USB: DC 5V/2A
- Wyjście USB:5V/2A
- Wejście bezprzewodowe: 5W

ŁADOWANIE ŁADOWARKI BEZPRZEWODOWEJ

Przewodowo:
- Podłącz dołączony kabel micro USB do ładowarki elektrycznej lub gniazda USB komputera. Wtyk USB podłączamy pod do ładowarki, a wtyk micro USB podłączamy pod do ładowarki bezprzewodowej.
- Po całkowitym naładowaniu odłącz ładowarkę przenośną. Urządzenie jest gotowe do użycia.

Ważne: Do ładowania ładowarki przenośnej używaj tylko akcesoriów dołączonych do ładowarki albo przetestowanych akcesoriów zweryfikowanych. Użycie akcesoriów innych firm może wpływać na bezpieczeństwo użytkowania

ŁADOWANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO ZA POMOCĄ ŁADOWARKI PRZENOŚNEJ

Przewodowo:
- Podłącz kabel USB do portu USB ładowarki przenośnej, a drugi koniec kabla do ładowanego urządzenia.
- Ładowane urządzenie pokaże typowy wskaźnik ładowania, a na ładowarce przenośnej zaświeci niebieska dioda.
- Naładowanie urządzenia do poziomu 95% przez ładowarkę przenośną trwa około dwóch godzin.
- Po naładowaniu urządzenia należy odłączyć ładowarkę przenośną przed ponownym użyciem.

Ładowanie bezprzewodowe
- Upewnij się, że telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe.
- Włącz ładowarkę przenośną za pomocą przycisku wł.
- Połóż urządzenie obsługujące ładowanie bezprzewodowe na powierzchni ładowania bezprzewodowego ładowarki przenośnej.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH
XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
The complete declaration of conformity can be found at www.xdconnects.com > search on item number.

DEUTSCH
XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.

ESPAÑOL
XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.
La declaración de conformidad completa puede consultarse en www.xdconnects.com > busque por la referencia.

FRANÇAIS
XD Connects B.V. déclare que le présent produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE.
La déclaration de conformité complète est disponible sur www.xdconnects.com > recherche le numéro de l'article.

ITALIANO
XD Connects B.V. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.

NEDERLANDS
XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU.
De complete verklaring van conformiteit is te vinden op www.xdconnects.com > zoek op het artikelnummer.

SVENSKA
XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelsen finns på www.xdconnects.com > sök efter artikelnummer.

POLSKI
XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie www.xdconnects.com, wyszukując numer artykułu.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C181720

XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
1F, iCentrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England

Copyright© XD P322.67X