

# USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO2279 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com).

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-XXXXXX  
Made in China

|    |                              |                                                                                   |                                                                                   |          |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CE | MOB, PO-BOX 644, 6710BP (NL) |                                                                                   |                                                                                   |          |
|    | LOT: XXXXX                   |                                                                                   |                                                                                   |          |
|    | Lithium-ion                  | 955565                                                                            | 3.7V                                                                              | 5000mAh  |
|    | 72.5g                        |  |  | <b>B</b> |

Note:

1 x 3.7V, 5000mAh battery included

**MO2279**

**EN**

**5000 mAh power bank**



① USB-A 1 Output

② USB-A 2 Output

③ Micro B input

④ Type-C Input & Output

⑤ Switch button

⑥ 25% battery power indicator, fast recharged & charged indicator

## ⑦ 100% battery power indicator

### Specification

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| USB1/2 Output: | DC 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A     |
| Type-C Output: | DC 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.66A |
| Type-C Input:  | DC 5V/2.4A 9V/2A,12V/1.5A   |
| Micro Input:   | DC 5V/2A 9V/2A,12V/1.5A     |
| Capacity:      | 5000mAh/18.5Wh              |
| Battery:       | Li-Polymer battery          |

### Recharging power bank

- Press the button⑤ to view the remaining charge in the power bank by seeing how many indicator lights are lit, 25%, 50%, 75%, 100% (⑥ is 25%). Press the button 2 times quickly to turn the light off.
- Connect the power bank with any suitable power source with cable provided. Charging time may vary dependant on the power source rating.
- The charging time of the power bank from 0% to 100% is about 4-5h (5V) and 2-3h (9V)
- The white light flashing successively means recharging is taking place, white power light is steady on, four power lights are steady on means fully charged. (⑦ is 100%). The green light ⑥ ON means under fast recharging.

### Charging

the white power lights are always on, as the power bank power reduces one of the indicator lights will turn off until the battery is depleted all lights will be off (⑥ is 25%). The green light ⑥ ON means under fast charging.

### Attention

- This product is not waterproof. Please do not wet it or use it during heavy rain.
- If the product accidentally falls into water, please use a clean cloth to absorb the water on the product's surface, and do not

switch on the device immediately.

- Please do not throw the power bank into fire to avoid explosion.
- Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.
- Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use.
- Do not open the device – shock hazard.
- Check whether the power bank is suitable for your mobile phone or electronic equipment prior to use.
- If the power bank has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be depleted. To solve this problem, charge the charger for 2- 3 hours. When it has some power, the charger will function again.
- In order to avoid damaging the battery, please use it at least once in every 6 months.
- Do not use the mobile phone whilst the battery is being charged with the power bank and do not charge the power bank overnight.
- When connecting the power bank to the device, please use the charging cables and connectors provided from the authorized maker. The use of charging cables or connectors from unauthorized maker may cause severe or fatal injuries and property loss and damage to the product and the device. Power Bank is compatible with Apple® Product USB Cable/adaptor (Not Included).
- Do not leave the power bank operating in airtight space in direct sunlight as this may cause the maximum operating temperature to be exceeded.
- Keep the power bank idle when recharging, do not keep charging other device and recharging power bank at the same time.

## **DE**

### **5000 mAh Powerbank**

- ① USB-A 1 Ausgang

- ② USB-A 2 Ausgang
- ③ Micro B Eingang
- ④ TypeC Eingang & Ausgang
- ⑤ Switch button
- ⑥ 25% Batterieladestandsanzeige, schnelles Aufladen und Ladeanzeige
- ⑦ 100% Batterieladestandsanzeige

### Technische Daten

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| USB1/2 Ausgang: | DC 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A     |
| Typ-C Ausgang:  | DC 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.66A |
| Typ-C Eingang:  | DC 5V/2.4A 9V/2A,12V/1.5A   |
| Micro Eingang:  | DC 5V/2A 9V/2A,12V/1.5A     |
| Kapazität:      | 5000mAh/18.5Wh              |
| Batterie:       | Li-Polymer Batterie         |

### Aufladen der Powerbank

- Drücken Sie die Taste⑤, um die verbleibende Ladung in der Powerbank anzuzeigen. Die Anzahl der Leuchten geben den Zustand der Ladung an: 25%, 50%, 75%, 100% (⑥ ist 25%). Drücken Sie die Taste 2x schnell hintereinander, um das Licht auszuschalten.
- Schließen Sie die Powerbank mit dem mitgelieferten Kabel an eine geeignete Stromquelle an. Die Ladezeit kann je nach Leistung der Stromquelle variieren.
- Die Ladezeit der Powerbank von 0% auf 100% beträgt etwa 4-5h (5V) und 2-3h (9V)
- Während der Ladevorganges blinkt das weiße Licht sukzessive. Wenn vier Leuchten konstant leuchten, bedeutet dies, dass das Gerät vollständig geladen ist. (⑦ ist 100%). Das grüne Licht ⑥ ON steht für den Schnellladevorgang.

### Ladevorgang:

Die weißen Leuchten sind konstant eingeschaltet. Bei Abnahme der Leistung der Powerbank, schalten sich die Leuchten nach und nach ab, bis der Akku leer ist und alle Leuchten aus sind (⑥ ist

25%). Das grüne Licht Ⓢ ON steht für den Schnellladevorgang.

### **Achtung**

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte setzen Sie es keiner Nässe aus und verwenden Sie es nicht bei starkem Regen.
- Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, verwenden Sie bitte ein sauberes Tuch, um das Wasser auf der Oberfläche des Produkts aufzusaugen, und schalten Sie das Gerät nicht sofort ein.
- Bitte werfen Sie die Powerbank nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in einer heißen (über 50 Grad Celsius), nassen oder korrosiven Umgebung.
- Bitte bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie es benutzen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht - Stromschlaggefahr.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Powerbank für Ihr Mobiltelefon oder elektronisches Gerät geeignet ist.
- Wenn die Powerbank über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde, kann die Leistung des eingebauten Akkus nachlassen. Um dieses Problem zu lösen, laden Sie das Ladegerät für 2 bis 3 Stunden auf. Sobald es wieder Energie hat, funktioniert das Ladegerät wieder.
- Um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden, verwenden Sie ihn bitte mindestens einmal in 6 Monaten.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht, während der Akku mit der Powerbank geladen wird, und laden Sie die Powerbank nicht über Nacht auf.
- Wenn Sie die Powerbank an das Gerät anschließen, verwenden Sie bitte die vom autorisierten Hersteller gelieferten Ladekabel und Stecker. Die Verwendung von Ladekabeln oder Steckern von nicht autorisierten Herstellern kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen sowie zu Sachschäden am Produkt und am Gerät führen. Die Powerbank ist mit dem USB-Kabel/Adapter eines Apple®-Produkts kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Lassen Sie die Powerbank nicht in einem luftdichten Raum in

direktem Sonnenlicht arbeiten, da dies zu einer Überschreitung der maximalen Betriebstemperatur führen kann.

- Laden Sie beim Aufladen der Powerbank nicht gleichzeitig andere Geräte auf.

## **FR**

### **Banque d'alimentation 5000 mAh**

- ① Sortie USB-A 1
- ② Sortie USB-A 2
- ③ Entrée Micro B
- ④ Entrée et sortie Type-C
- ⑤ Bouton de commutation
- ⑥ Indicateur de batterie à 25 %, indicateur de recharge rapide et indicateur de charge
- ⑦ Indicateur de charge de la batterie à 100

### **Spécifications**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Sortie USB1/2 : | DC 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A     |
| Sortie Type-C : | DC 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.66A |
| Entrée Type-C : | DC 5V/2.4A 9V/2A,12V/1.5A   |
| Entrée Micro :  | DC 5V/2A 9V/2A,12V/1.5A     |
| Capacité :      | 5000mAh/18.5Wh              |
| Batterie :      | Batterie Li-Polymer         |

### **Charge de la banque d'alimentation**

- Appuyez sur le bouton⑤ pour visualiser la charge restante dans la banque d'alimentation selon le nombre de voyants allumés, 25%, 50%, 75%, 100% (⑥ est 25%). Appuyez deux fois rapidement sur le bouton pour éteindre le voyant.
- Connectez la banque d'alimentation à toute source d'alimentation appropriée à l'aide du câble fourni. Le temps de charge peut varier en fonction de la puissance de la source d'alimentation.
- Le temps de charge de la banque d'alimentation de 0% à 100% est d'environ 4-5h (5V) et 2-3h (9V)
- Le voyant blanc clignotant successivement signifie que la recharge est en cours. Si le voyant blanc est allumé en

permanence, les quatre voyants d'alimentation sont allumés en permanence, cela signifie que le produit est entièrement chargé. (⑦ signifie 100%). Le voyant vert ⑥ ON signifie que la recharge est rapide.

### **Chargement**

les voyants blancs sont toujours allumés, au fur et à mesure que la puissance du banc d'alimentation diminue, l'un des voyants s'éteint jusqu'à ce que la batterie soit épuisée, tous les voyants s'éteignent (⑥ correspond à 25 %). Le voyant vert ⑥ ON signifie que la batterie est en charge rapide.

### **Attention**

- Ce produit n'est pas étanche. Ne le mouillez pas et ne l'utilisez pas en cas de forte pluie.
- Si le produit tombe accidentellement dans l'eau, utilisez un chiffon propre pour absorber l'eau sur la surface du produit et n'allumez pas l'appareil immédiatement.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu afin d'éviter toute explosion.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un environnement chaud (plus de 50 degrés Celsius), humide ou corrosif.
- Tenir le produit hors de portée des enfants. Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Ne pas ouvrir l'appareil - risque d'électrocution.
- Vérifiez que l'appareil est adapté à votre téléphone portable ou à votre équipement électronique avant de l'utiliser.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, l'énergie de la batterie intégrée peut s'épuiser. Pour résoudre ce problème, chargez le chargeur pendant 2 à 3 heures. Lorsque la batterie est rechargée, le chargeur fonctionne à nouveau.
- Afin d'éviter d'endommager la batterie, veuillez l'utiliser au moins une fois tous les 6 mois.
- N'utilisez pas le téléphone portable pendant qu'il est en charge et ne chargez pas la banque d'alimentation pendant la nuit.
- Lorsque vous connectez le chargeur externe à votre téléphone,

veuillez utiliser les câbles de charge et les connecteurs fournis par le fabricant. L'utilisation de câbles de charge ou de connecteurs provenant d'un fabricant non agréé peut entraîner des blessures graves ou mortelles, des pertes matérielles et des dommages au produit et à l'appareil branché. La banque d'alimentation est compatible avec le câble/adaptateur USB des produits Apple® (non inclus).

- Ne laissez pas la banque d'alimentation fonctionner dans un espace hermétiquement fermé et en plein soleil, car la température maximale de fonctionnement pourrait être dépassée.
- Ne pas charger vos appareils pendant que le chargeur externe est lui-même en charge.

## **ES**

### **Powerbank 5000 mAh**

- ① USB-A 1 Output
- ② USB-A 2 Output
- ③ Micro B input
- ④ Type-C Input & Output
- ⑤ Switch button
- ⑥ 25% battery power indicator, fast recharged & charged indicator
- ⑦ 100% battery power indicator

### **Specification**

USB1/2 Output: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Type-C Output: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A

Type-C Input: DC 5V/2.4A 9V/2A, 12V/1.5A

Micro Input: DC 5V/2A 9V/2A, 12V/1.5A

Capacity: 5000mAh/18.5Wh

Battery: Li-Polymer battery

### **Recarga de la batería**

- Pulse el botón ⑤ para ver la carga restante en el banco de energía viendo cuántas luces indicadoras están encendidas, 25%, 50%, 75%, 100% (⑥ es 25%). Pulse el botón 2 veces rápidamente para apagar la luz.

- Conecta el cargador a una fuente de alimentación adecuada con el cable suministrado. El tiempo de carga puede variar en función de la potencia de la fuente de alimentación.
- El tiempo de carga de la batería de 0% a 100% es de unas 4-5h (5V) y 2-3h (9V)
- La luz blanca parpadea sucesivamente significa que la recarga se está llevando a cabo, la luz blanca de alimentación está fija, cuatro luces de alimentación están fijas significa que está completamente cargada. (⑦ es 100%). La luz verde ⑥ ON significa en recarga rápida.

### **Cargando**

las luces blancas de encendido están siempre encendidas, a medida que la potencia del power bank se reduce una de las luces indicadoras se apagará hasta que la batería se agote todas las luces estarán apagadas (⑥ es 25%). La luz verde ⑥ ON significa en carga rápida.

### **Atención**

- Este producto no es resistente al agua. Por favor, no lo moje ni lo utilice durante fuertes lluvias.
- Si el producto cae accidentalmente en el agua, por favor, utilice un paño limpio para absorber el agua en la superficie del producto, y no encienda el dispositivo inmediatamente.
- No arroje el cargador al fuego para evitar explosiones.
- No utilice ni guarde el power bank en un entorno caliente (más de 50 grados centígrados), húmedo o corrosivo.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje el producto desatendido mientras esté en uso.
- No abra el dispositivo: peligro de descarga eléctrica.
- Compruebe si la fuente de alimentación es adecuada para su teléfono móvil o equipo electrónico antes de utilizarla.
- Si el cargador no se ha utilizado durante mucho tiempo, la energía de la batería incorporada puede agotarse. Para solucionar este problema, cargue el cargador durante 2 o 3 horas. Cuando tenga algo de energía, el cargador volverá a funcionar.
- Para evitar dañar la batería, utilícela al menos una vez cada 6

meses.

- No utilices el teléfono móvil mientras la batería se está cargando con el power bank y no cargues el power bank durante la noche.
- Cuando conecte el cargador al dispositivo, utilice los cables de carga y conectores suministrados por el fabricante autorizado. El uso de cables de carga o conectores de fabricantes no autorizados puede causar lesiones graves o mortales, así como pérdidas materiales y daños al producto y al dispositivo. El cargador es compatible con el cable/adaptador USB de productos Apple® (no incluido).
- No deje el power bank funcionando en un espacio hermético bajo la luz directa del sol, ya que podría superar la temperatura máxima de funcionamiento.
- Mantenga el power bank en reposo cuando lo esté recargando, no cargue otro dispositivo y recargue el power bank al mismo tiempo.

## **IT**

### **power bank 5000 mAh**

- ① USB-A 1 Output
- ② USB-A 2 Output
- ③ Micro B input
- ④ Type-C Input & Output
- ⑤ Pulsante switch
- ⑥ Indicatore di carica della batteria al 25%, ricarica rapida e indicatore di carica
- ⑦ Indicatore di carica della batteria al 100%

### **Specifiche**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Uscita USB 1/2:  | CC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A     |
| Uscita tipo C:   | CC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,66 A |
| Ingresso tipo C: | CC 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A   |
| Ingresso micro:  | CC 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A     |
| Capacità:        | 5000 mAh/18,5 Wh                    |
| Batteria:        | batteria ai polimeri di litio       |

### **Ricarica del power bank**

- Premere il pulsante ⑤ per visualizzare la carica rimanente nel power bank in base a quante spie sono accese, 25%, 50%, 75%, 100% (⑥ è 25%). Premere il pulsante 2 volte velocemente per spegnere la luce.
- Collegare il power bank a qualsiasi fonte di alimentazione adatta tramite il cavo in dotazione. Il tempo di ricarica può variare in base alla potenza nominale della fonte di alimentazione.
- Il tempo di ricarica del power bank dallo 0% al 100% è di circa 4-5 ore (5 V) e 2-3 ore (9 V)
- La luce bianca che lampeggia in successione indica che è in corso la ricarica, la luce bianca di alimentazione è accesa fissa, quattro spie di alimentazione sono accese fisse significa che la carica è completa. (⑦ è 100%). La luce verde ⑥ ACCESA significa che è in ricarica rapida.

### **Carica**

Con la carica completa le spie bianche di alimentazione sono sempre accese, le spie si spegneranno una ad una finché la batteria non sarà scarica e tutte le spie saranno spente (⑥ è al 25%). La luce verde ⑥ ACCESA significa che è in corso la ricarica rapida.

### **Attenzione**

- Questo prodotto non è impermeabile. Si prega di non bagnarlo o utilizzarlo durante forti piogge.
- Se il prodotto cade accidentalmente nell'acqua, utilizzare un panno pulito per assorbire l'acqua sulla superficie del prodotto e attendere prima di riaccenderlo.
- Si prega di non gettare il power bank nel fuoco per evitare esplosioni.
- Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente caldo (oltre 50 gradi Celsius), umido o corrosivo.
- Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare e lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Non aprire l'apparecchio – pericolo di scossa elettrica.
- Prima dell'uso, verificate se il power bank è adatto al vostro

telefono cellulare o ai vostri apparecchi elettronici.

- Se il power bank non viene utilizzato per un lungo periodo, la carica della batteria integrata potrebbe esaurirsi. Per risolvere questo problema, caricare il caricabatterie per 2-3 ore. Quando avrà una certa carica, il caricabatterie funzionerà di nuovo.
- Per evitare di danneggiare la batteria, utilizzarla almeno una volta ogni 6 mesi.
- Non utilizzare il telefono cellulare mentre la batteria viene caricata con il Power Bank e non caricare il Power Bank per tutta la notte.
- Quando si collega il power bank al dispositivo, utilizzare i cavi di ricarica e i connettori forniti dal produttore autorizzato. L'uso di cavi o connettori di ricarica di produttori non autorizzati può causare lesioni gravi o mortali, perdita di proprietà e danni al prodotto e al dispositivo. Power Bank è compatibile con il cavo/adattatore USB del prodotto Apple® (non incluso).
- Non lasciare il power bank in funzione in uno spazio ermetico e esposto alla luce solare diretta poiché ciò potrebbe causare il superamento della temperatura operativa massima.
- Mantenere il power bank inattivo durante la ricarica, non continuare a caricare un altro dispositivo e ricaricare il power bank contemporaneamente.

## **NL**

### **5000 mAh power bank**

- ① USB-A 1 Uitgang
- ② USB-A 2 Uitgang
- ③ Micro B-ingang
- ④ Type-C-ingang & -uitgang
- ⑤ Schakelknop
- ⑥ 25% batterijstroom indicator, snel opgeladen & opgeladen indicator
- ⑦ 100% batterijvermogen indicator

### **Specificatie**

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| USB1/2 Uitgang: | GELIJKSTROOM 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A   |
| Type-C Uitgang: | GELIJKSTROOM 5V/3A,9V/2,22A,12V/1,66A |
| Type-C-ingang:  | GELIJKSTROOM 5V/2,4A 9V/2A,12V/1,5A   |
| Micro-ingang:   | GELIJKSTROOM 5V/2A 9V/2A,12V/1.5A     |
| Capaciteit:     | 5000mAh/18.5Wh                        |
| Batterij:       | Li-Polymeer batterij                  |

### **Powerbank opladen**

- Druk op de knop ⑤ om de resterende lading in de powerbank te bekijken door te zien hoeveel indicatielampjes er branden, 25%, 50%, 75%, 100% (⑥ is 25%). Druk 2 keer snel op de knop om het lampje uit te schakelen.
- Sluit de powerbank aan op een geschikte stroombron met de meegeleverde kabel. De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de stroombron.
- De oplaadtijd van de powerbank van 0% tot 100% is ongeveer 4-5 uur (5V) en 2-3 uur (9V). en 2-3 uur (9V)
- Het witte lampje dat continu knippert betekent dat de batterij wordt opgeladen, het witte voedingslampje brandt constant, vier voedingslampjes branden constant, dit betekent dat de batterij volledig is opgeladen. (⑦ is 100%). Het groene lampje ⑥ AAN betekent dat er snel wordt opgeladen.

### **Opladen**

De witte stroomlampjes branden altijd. Als de stroom van de powerbank afneemt, gaat een van de indicatielampjes uit totdat de batterij leeg is en alle lampjes uit zijn (⑥ is 25%). Het groene lampje ⑥ AAN betekent snel laden.

### **Let op**

- Dit product is niet waterdicht. Maak het niet nat en gebruik het niet tijdens hevige regenval.
- Als het product per ongeluk in het water valt, gebruik dan een schone doek om het water op het oppervlak van het product te absorberen en schakel het apparaat niet onmiddellijk in.
- Gooi de powerbank niet in het vuur om explosie te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de powerbank niet in een hete (meer dan 50 graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.

- Buiten het bereik van kinderen houden. Laat het product niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- Open het apparaat niet - schokgevaar.
- Controleer voor gebruik of de powerbank geschikt is voor uw mobiele telefoon of elektronische apparatuur.
- Als de powerbank lange tijd niet gebruikt is, kan het vermogen van de ingebouwde batterij afnemen. Om dit probleem op te lossen, laadt u de oplader 2 tot 3 uur op. Als de batterij weer opgeladen is, werkt de oplader weer.
- Om beschadiging van de batterij te voorkomen, dient u deze minimaal één keer per 6 maanden te gebruiken.
- Gebruik de mobiele telefoon niet terwijl de batterij wordt opgeladen met de powerbank en laad de powerbank niet 's nachts op.
- Gebruik voor het aansluiten van de powerbank op het apparaat de oplaadkabels en connectoren van de geautoriseerde fabrikant. Het gebruik van laadkabels of connectoren van niet-geautoriseerde fabrikanten kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel en materiële schade aan het product en het apparaat. De Power Bank is compatibel met de USB-kabel/adapter van Apple®-producten (niet meegeleverd).
- Laat de powerbank niet werken in een luchtdichte ruimte in direct zonlicht, omdat hierdoor de maximale werktemperatuur kan worden overschreden.
- Laat de powerbank niet inactief tijdens het opladen, laad geen andere apparaten op hetzelfde moment als de powerbank aan het opladen is.

## **PL**

### **Power bank o pojemności 5000 mAh**

- ① Wyjście USB-A 1
- ② Wyjście USB-A 2
- ③ Wejście Micro B
- ④ Wejście i wyjście typu C
- ⑤ Przycisk przełącznika
- ⑥ 25% wskaźnik naładowania baterii, wskaźnik szybkiego

ładowania i wskaźnik naładowania

⑦ Wskaźnik 100% naładowania baterii

### **Specyfikacja**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Wyjście USB1/2: | DC 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A      |
| Wyjście typu C: | DC 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.66A  |
| Wejście typu C: | DC 5V/2.4A 9V/2A,12V/1.5A    |
| Wejście mikro:  | DC 5V/2A 9V/2A,12V/1.5A      |
| Pojemność:      | 5000mAh/18.5Wh               |
| Bateria:        | Akumulator litowo-polimerowy |

### **Ładowanie power banku**

- Naciśnij przycisk ⑤, aby wyświetlić pozostały poziom naładowania powerbanku, widząc, ile lampek wskaźnika świeci: 25%, 50%, 75%, 100% (⑥ oznacza 25%). Naciśnij szybko przycisk 2 razy, aby wyłączyć wskaźnik.
- Podłącz power bank do dowolnego źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla. Czas ładowania może się różnić w zależności od mocy źródła zasilania.
- Czas ładowania power banku od 0% do 100% wynosi około 4-5 godzin (5V) i 2-3h (9V).
- Migające kolejno białe światło oznacza, że trwa ładowanie, białe światło zasilania świeci światłem ciągłym, cztery światła zasilania świecą światłem ciągłym, co oznacza pełne naładowanie. (⑦ oznacza 100%). Zielone światło ⑥ ON oznacza szybkie ładowanie.

### **Ładowanie**

Białe kontrolki zasilania są zawsze włączone, w miarę zmniejszania mocy power banku jedna z kontrolki będzie się wyłączać, aż do wyczerpania baterii wszystkie kontrolki będą wyłączone (⑥ to 25%). Zielone światło ⑥ ON oznacza szybkie ładowanie.

### **Uwaga**

- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie należy go moczyć ani używać podczas ulewnego deszczu.
- jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, należy użyć

czystej ściereczki do wchłonięcia wody z powierzchni produktu i nie włączać urządzenia od razu.

- Nie wrzucaj powerbanku do ognia, aby uniknąć eksplozji.
- Nie używaj ani nie przechowuj powerbanku w gorącym (ponad 50 stopni Celsjusza), wilgotnym lub powodującym korozję środowisku.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru podczas użytkowania.
- Nie otwierać urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy power bank jest odpowiedni dla telefonu komórkowego lub sprzętu elektronicznego.
- Jeśli power bank nie był używany przez dłuższy czas, moc wbudowanego akumulatora może ulec wyczerpaniu. Aby rozwiązać ten problem, należy ładować ładowarkę przez 2-3 godziny. Po naładowaniu ładowarka ponownie zacznie działać.
- Aby uniknąć uszkodzenia akumulatora, należy go używać co najmniej raz na 6 miesięcy.
- Nie używaj telefonu komórkowego podczas ładowania baterii power banku i nie ładuj power banku przez noc.
- Podłączając power bank do urządzenia, należy używać kabli i złączy do ładowania dostarczonych przez autoryzowanego producenta. Korzystanie z kabli do ładowania lub złączy nieautoryzowanych producentów może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia oraz utratę mienia i uszkodzenie produktu i urządzenia. Power Bank jest kompatybilny z kablem/adapterem USB produktów Apple® (brak w zestawie).
- Nie należy pozostawiać powerbanku działającego w hermetycznym pomieszczeniu w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może to spowodować przekroczenie maksymalnej temperatury pracy.
- Podczas ładowania nie ładuj innego urządzenia i nie ładuj power banku w tym samym czasie.